

MONTÁŽNÍ NÁVOD – ŠACHTA NA VRT S PROSTUPEM NA VRTANOU STUDNU - DVOUPLÁŠŤOVÁ

Dvouplášťová šachta je opatřena na dně žebry s vyvrstanými otvory, kterými se protáhnou roxory o průměru 10 mm (nejsou součástí nádrže) a dno se ukotví do čerstvého betonu.

Vzhledem k tomu, že materiál (polypropylen), ze kterého je nádrž vyrobena, s klesající teplotou křehne, **nedoporučujeme manipulaci při nižších teplotách než je 5 st. Celsia.**

POSTUP PŘI USAZENÍ dvouplášťové šachty:

- Vykopete stavební jámu. Rozměr jámy je určen velikostí vodoměrné šachty, který je zvětšen o manipulační prostor 20 cm z každé strany. Pokud se na dně vyskytuje voda, musí být odčerpána.
- Na vnější straně dna šachty jsou navařena žebra, kterými se protáhne armaturový drát o průměru 10 mm.
- Na vyrovnané dno dáme 10 cm vrstvu makadamu na zpevnění dna, který se udusá. Poté se dá 10 cm štěrku, který srovnáme do roviny a následně nalijeme řídký (tekutý) beton bez kamenné drti o výšce 15 cm, do kterého se usadí šachta žebry na dně.

Potrubí z vrtu musí vyčnívat alespoň 10 cm nad betonem.

- Pro manipulaci technikou je nutné mít uchycenou šachtu za všechny úchyty navařené na stropu šachty. Počkáme, až beton zatvrde, cca 3 dny.
- Strop šachty se podepře zevnitř trámky.
- Rozvodové potrubí protáhněte prostupem na boku šachty a utěsněte.
- Začněte plnit sypkým betonem mezipláští a zároveň zvenčí šachtu obsypávat přesátou zeminou, která je zbavena ostrých předmětů a kamenů. Tímto způsobem postupujte až ke stropu nádrže. **Ale ne v jeden den!!! Max. vrstva betonu je 30 -50 cm za den!**
- zbývá přebetonovat strop šachty. Je potřeba udělat betonovou desku s použitím kari síť přes celý strop šachty a i přes její okraje. Používáme beton třídy C16/20 s kamennou drtí. Při betonování se musí podepřít strop šachty trámky.

- výška zásypu 30 – 50 cm = tloušťka betonové desky 10 cm,
1. vrstva 5 cm betonu + kari síť, 2. vrstva 5 cm betonu

- výška zásypu nad 50 cm = tloušťka betonové desky 20 cm,
vrstva 7 cm betonu + kari síť, 2. vrstva 7 cm betonu + kari síť, 3. vrstva 6 cm betonu

- Přebetonovaný trop šachty se zasype zeminou.

Součástí šachty je pochozí nebo krycí poklop.

Poklop revizního komínu musí být minimálně 5 cm nad terénem.

Vodoměrná šachta je pochozí, nikoli pojazdová.

Zatížení šachty vozidly je zakázáno.